

PILARIT

Asennusohje

Bender Pilari

1. Merkkää ensin pilarin paikka.
2. Kaiva sen jälkeen kuoppa ja laita pohjalle vähintään 200 mm soraa tai murskettä. Tiivistä se hyvin anturaksi.
3. Vaativassa maaperässä ja kun pilariin kohdistuu raskaita kuormia, voit laittaa pilarin alle esim. 400 x 400 x 50 mm betonilaatan.

Pilaria ei ole mitoitettu käytettäväksi esim. aitojen tai vastaavien anturaksi (joihin kohdistuu tuulikuormia).

Pilarikengän asennusohje.

1. Kierrä pilarikengä noin 60 mm pilarin sisään. Säätövaraksi jää noin +/- 15 mm.
2. Säädä pilarikengä haluttuun korkeuteen ja kiristä lukkomutteri ennen kuormitusta.

